


KETTINKIRAKSIEN HYLKÄYSPERUSTEITA



Koukku

Muodonmuutos,
ylikuormitus



Puuttuva merkintä

Kuormakilpi puuttuu



Koukku

Salpa kulunut,
nielu liian suuri



Liitoslenkki

Tappi pois paikoiltaan



Liitoslenkki

Viallinen lukitusholkki,
tappi ei pysy paikoillaan



Pääterengas

Muodonmuutos,
ylikuormitus



Kettinki/komponentit

Viillot, lovet halkeamat
ja säröt



Koukku

Muodonmuutos,
käytetty väärin



Kettingin muodonmuutos

Muodonmuutos, yli-
kuormitus. Vääntynyt



Komponentti

Nostokomponenttien
hitsaus on kielletty



Koukun salpa

Jousi rikki, koukku ei
lukitu



Kettinki

Kettinkilenkki kulunut,
huolimaton käsittely