


SÄÄDETTÄVÄ NOSTOHAARUKKA

KÄYTTÖOHJE



Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita.

MAAHANTUOJA:
CERTEX Finland Oy
Juvan teollisuuskatu 25 C
02920 Espoo
Puh: 0201 550 220
Fax: 0201 550 230
sales@certex.fi
www.certex.fi

CERTEX





- Älä ylitä maksimikuormaa tai alita minimikuormaa
- Älä käytä laitetta ihmisten nostamiseen tai kuljettamiseen
- Älä käytä laitetta, mikäli se on vaurioitunut tai ei toimi kunnolla
- Älä nosta tai kuljeta kuormaa ihmisten yläpuolella. Jätä riittävä turvaväli
- Älä lastaa kuormaa piikkien kärkiosaan
- Älä jätä ylös nostettua kuormaa ilman valvontaa
- Varmista, että kuorma on tasapainossa ennen nostoa

KÄYTTÖ

- Nostohaarukka on suunniteltu erilaisten kuormalavatyypin käsittelyyn
- Tarkista ennen nostoa, ettei kuorma ylitä laitteen maksimikuormaa tai alita minimikuormaa
- Tarkista, että kuorma jakautuu tasaisesti molempien piikkien päälle
- Tarkista, että haarukka on kunnolla kiinni nostimessa ja kaikki nostossa käytettävät osat ovat riittävän kestäviä kuorman nostoon.
- Säädä haarukoiden leveys sopivaksi nostettavalle kuormalle.



Painopisteen muuttaminen

Säätötappia siirtämällä voidaan muuttaa nostohaarukan painopistettä.

Tapin siirto vähentää maksimikuormaa 20 % / väli.

HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

- Laite on poistettava käytöstä välittömästi, mikäli siinä havaitaan jokin vika
- Laite on tarkastettava pätevän henkilön toimesta säännöllisesti
- Laitteen komponentit on tarkistettava mahdollisten murtumien, kulumien, korroosion tai muiden tavallisuudesta poikkeavien asioiden varalta
- Korjaukset saa suorittaa ainoastaan siihen koulutettu henkilö