





# SUURYKSIKÖINTI – JA KERTAKÄYTTÖSIDONTA



## SUURYKSIKÖINTISIDONNAN KÄYTTÖOHJE



LUKKO SYLUK2 PUJOTUS



LUKKO PUJOTUS



1. PUJOTA NAUHA KÄSIN LUKKON
2. ASETA KIRISTIN KUVAN MUKAISESTI N. 50 CM:N PÄÄHÄN LUKOSTA AVAAMALLA SÄPPI "A" JA SIIRRÄ KIRISTINTÄ SIVUTTAIN NAUHAN PÄÄLLE NIIN ETTÄ NAUHA JÄÄ SÄPIN "A" JA KIRISTIMEN RUNGON VÄLIIN. SULJE SITTEEN SÄPPI "A" PAINAMALLA SITÄ YLÖSPÄIN
3. ASETA NAUHA KIRISTIMEEN PUJOTTAMALLA SE HAHLON "C" LÄPI JA VEDÄ SE KÄSIN KIREÄLLE NUOLEN "B" SUUNTAAN
4. KIRISTÄ SIDOS LIIKUTTAMALLA KIRISTIMEN KAHVAA EDESTAKAISIN
5. KUN SIDOS ON KIREÄLLÄ VAPAUTA KIRISTIN VETÄMÄLLÄ PIENESTÄ KAHVASTA "D" JA SAMALLA SIIRRÄ VARSINAINEN KAHVA YLÖS, NIIN ETTÄ SE LUKITTUU YLÄ-ASENTOON
6. TÄLLÖIN VOIT VETÄÄ NAUHAN POIS KIRISTIMEN RUMMULTA JA HAHLOSTA JA AVAAMALLA SÄPPI "A" SAAT KIRISTIMEN POIS NAUHAN PÄÄLTÄ

**CERTEX**

Juvan teollisuuskatu 25 C

02920 Espoo

Puh: 0201 550 220

sales@certex.fi

www.certex.fi